

# REINIGUNG DES BARGUN

## TÄGLICHE REINIGUNG

1. Weichen Sie ein Handtuch gründlich mit kohlenstoffhaltigem Wasser aus dem Bargun ein.
2. Wischen Sie mit dem Handtuch Griff und Armierung ab.



## WÖCHENTLICHE VOLLREINIGUNG

1. Nutzen Sie eine Schutzbrille und Handschuhe; Füllen Sie einen großen Eimer mit 4,5 Liter warmem Wasser (ca. 45 Grad C – ein Eintauchen in Wasser mit einer Temperatur von mehr als 50 Grad C kann den Bargun beschädigen).
2. Fügen Sie den Inhalt eines Beutels TM Desana Max Solution in das Wasser im Eimer hinzu. Gut umrühren.
3. Nehmen Sie die Düse des Bargun ab und legen Sie diese in die Desana Max Solution.



# REINIGUNG DES BARGUN

## WÖCHENTLICHE VOLLREINIGUNG

4. Tauchen Sie den Bargun in die Desana Max Solution, sodass der Griff vollständig unter Wasser ist; für 5 Minuten im Wasser lassen.
5. Nach dem Einweichen leeren Sie den Eimer, lassen Sie erneut Wasser einlaufen, leeren Sie den Eimer erneut und füllen Sie ihn mit kohlenstoffhaltigem Wasser aus dem Bargun. Legen Sie den Bargun und die Düse erneut in den Eimer und lassen Sie diese für 5 Minuten im Wasser.
6. Nehmen Sie den Bargun aus dem Wasser; setzen Sie die Düse auf den Bargun und trocknen Sie Griff und Armierung mit einem Handtuch.
7. Drücken Sie jeden der Knöpfe für 3 Sekunden zum Ausspülen der einzelnen Leitungen.

Besuchen Sie uns unter [www.wunderbar.com/eu/tm-desana](http://www.wunderbar.com/eu/tm-desana), um den TM Desana Max Vertrieb in ihrem Land zu finden.



**FRANZ MATHES GmbH**

**Franz Mathes**

Manching, GERMANY

Tel: + 49 8459 30 525

Fax: + 49 8459 30 364

f.mathes@thonhauser.net

**Wunder-Bar®**  
EUROPE  
[www.wunderbar.com](http://www.wunderbar.com)